

ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

OCHO PRO 8 UV-LED lamp 84W



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



De OCHO PRO 8 UV/LED LAMP is de nieuwste generatie professionele lamp die alle gels, hybride vernissen en andere lichtuithardende preparaten snel en gelijkmatig uithardt. Dankzij de *Dual Led* technologie straalt hij wit licht uit dat de ogen niet vermoeit. De PRO 8 lamp heeft een krachtige, energiezuinige lichtbron met een dubbel golflengtebereik van 365nm en 405nm. Daarnaast zijn er 42 LED's, wat een totaal maximaal vermogen geeft van 84W. De lamp heeft een ingebouwde bewegingssensor, een timer van 30, 60 en 120 seconden en wanneer de sensor wordt geactiveerd, brandt de lamp continu gedurende maximaal 120 seconden. De "Low Heat Mode" van 120 seconden is een modus waarin het vermogen van de lamp elke 30 seconden geleidelijk toeneemt. Dit elimineert het branderige gevoel bij het uitharden van bouwgels. Het grote elektronische display maakt het eenvoudig om de tijd te controleren. De uitschuifbare lampvoet maakt het gemakkelijk om de pedicurebehandeling uit te voeren.

Technische gegevens

Nominale spanning	100/240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Stroom	84W
Aantal LED's	42LED
Golflengte van licht	365nm, 405nm
Afmetingen	23,5x21,5x12,5cm

PRODUCTKENMERKEN:

1. **UV/LED dubbel licht.** Geneest 2x sneller dan traditionele nagellampen.
2. **Drie tijdstelmodi** - 30, 60, 120 seconden. De tijd kan worden aangepast aan het type product en de aanbevelingen van de fabrikant.
3. **Low Heat Mode (120s)** - een modus waarin de lamp geleidelijk opwarmt, waardoor het mogelijke ongemak en branderige gevoel dat kan optreden bij het uitharden van lak of gel wordt gecompenseerd.
4. **LCD-scherm** om de resterende gebruikstijd gemakkelijk af te lezen.
5. **De onderkant is gemakkelijk te verwijderen**, wat de pedicureprocedure gemakkelijker en comfortabeler maakt.
6. **Automatische infraroodsensor.** De lamp gaat automatisch aan/uit wanneer er een hand in de lamp wordt gestoken.
7. **Duurzame LED's.** 42 duurzame LED's met een levensduur van 50.000 uur
8. **Beschermt ogen en huid.** In plaats van het gebruikelijke violette licht gebruikt de nagellamp een zacht wit licht dat pijnloos en onschadelijk is voor de nagels, ogen en huid.

Opmerkingen:

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de lamp voor het eerst gebruikt.
2. Kijk niet rechtstreeks in het LED-licht, want dit kan uw gezichtsvermogen beschadigen.
3. Gebruik de lamp niet als de voeding beschadigd is.
4. Te lange blootstelling kan schade aan de huid veroorzaken.
5. Gebruik producten die ontworpen zijn voor uitharding met LED-licht.
6. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen als je het apparaat niet meer gebruikt.
7. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen
8. Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
9. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en brandbare stoffen.
10. De lamp is exclusief ontworpen voor het uitharden van alle soorten hybride nagellakken en gelmassa's, niet voor gewone nagellakken. Zorg ervoor dat je nagellak compatibel is voor gebruik.
11. Doordrenk het apparaat niet. Desinfecteer niet met te veel vloeistof. Als er water of ontsmettingsvloeistof in het apparaat komt, kan het beschadigd raken. Het wordt aanbevolen om de UV/LED-lamp te onderhouden met speciale producten.

GEBRUIK:

1. Sluit de voeding aan op de lamp. Doe dit niet met natte of vochtige handen.
2. Het apparaat moet worden ingeschakeld met de AAN/UIT-knop voordat het begint te werken.
3. Er zitten 3 tijdknoppen op het apparaat 30S, 60S, 120s. Stand 120 is de "Low Heat Mode". Het vermogen neemt geleidelijk toe om het mogelijke ongemak bij het uitharden van lak of gel te minimaliseren.



4. Wanneer een hand in de lamp wordt gestoken, activeert een sensor het apparaat.
5. De maximale werktijd, zonder de juiste modus te selecteren, is 120s.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) vloeistof het apparaat is binnengedrongen,
 - b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is,
 - (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

OPMERKINGEN:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere stringen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Afgedankte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen moeten worden ingeleverd bij centra voor de herverwerking van grondstoffen in overeenstemming met de regels voor milieubescherming. Apparatuur

Elektrische apparatuur mag niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en vervolgens in de afvalbak worden gegooid.

overbrengen naar inzamelpunten voor elektronisch en elektrisch afval. Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

